


MEGAMAN® DINO 2



FOB60900v0-pl, FOB61000v0-pl, FOB61000v1-pl, FOB61100v0-pl, FOB61100v1-pl,
 FOB61400v0-pl, FOB61500v0-pl, FOB61500v1-pl, FOB61600v0-pl, FOB61600v1-pl



Instruction Manual | Bedienungsanleitung | Manual de instrucciones | Manuale d'istruzioni | Manuel d'instructions |
 Handleiding | Návod k použití



Suggested wiring diagram with MEGAMAN® PIR Sensor Module



Caution - The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
 Vorsicht - Das Leuchtmittel dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Ist das Ende der Lebensdauer des Leuchtmittels erreicht, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.
 ATENCIÓN - La fuente de iluminación de esta luminaria no se puede sustituir; cuando la fuente de iluminación alcance el final de su vida útil, se deberá sustituir la luminaria completa.
 Attenzione - La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando la sorgente luminosa giunge al termine della vita operativa, sostituire l'intero apparecchio.
 ATTENTION - La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de sa vie, le luminaire entier doit être remplacé.
 Voorzichtig - De lichtbron van deze lamp kan niet worden vervangen; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt heeft, moet de hele lamp worden vervangen.
 POZOR! - Zdroj světla v tomto svítidle není vyměnitelný. Jakmile uplyne jeho doba životnosti - svítidlo jako celek by mělo být vyměněno.

	P	I	
FOB60900v0-pl	19.5W	94mA	672
FOB61000v0-pl	22.5W	109mA	1272
FOB61000v1-pl	41.5W	200mA	1272
FOB61100v0-pl	35W	169mA	1572
FOB61100v1-pl	63W	304mA	1572
FOB61400v0-pl	19.5W	94mA	672
FOB61500v0-pl	22.5W	109mA	1272
FOB61500v1-pl	41.5W	200mA	1272
FOB61600v0-pl	35W	169mA	1572
FOB61600v1-pl	63W	304mA	1572

MEGAMAN® DINO 2

FOB60900v0-pl, FOB61000v0-pl, FOB61000v1-pl, FOB61100v0-pl, FOB61100v1-pl,
 FOB61400v0-pl, FOB61500v0-pl, FOB61500v1-pl, FOB61600v0-pl, FOB61600v1-pl



Instruction Manual | Bedienungsanleitung | Manual de instrucciones | Manuale d'istruzioni | Manuel d'instructions |
 Handleiding | Návod k použití

<p>A1</p> <p>2 pcs</p>	<p>A2</p> <p>2 pcs</p>	<p>A3</p> <p>2 pcs</p>	<p>A4</p> <p>LA8020 (Optional) 2 pcs</p>	<p>A5</p> <p>LA8021 (Optional) 2 pcs</p>	<p>A6</p> <p>LA8022 (Optional) 2 pcs</p>
------------------------	------------------------	------------------------	--	--	--

L1: Permanent Live
L2: Switched Live

A4

Max. 6A

A6